

## Spielekonsolen

### Nintendo Wii

#### Funkverbindung einrichten

1. Öffnen Sie das Hauptmenü der Wii-Konsole und klicken Sie links unten auf **Wii**.
2. Klicken Sie auf **Wii-Systemeinstellungen**.
3. Klicken Sie auf den blauen Pfeil (rechts), um den zweiten Optionen-Bildschirm (Wii-Systemeinstellungen 2) zu öffnen.
4. Klicken Sie auf **Internet**.
5. Wählen Sie **Verbindungseinstellungen**.
6. Wählen Sie eine Verbindung mit dem Status **Nicht bereit** aus.
7. Wählen Sie **WLAN-Verbindung**.
8. Wählen Sie **Access Point suchen**.
9. Klicken Sie auf **OK**.  
Es werden Ihnen anschließend alle zur Verfügung stehenden Drahtlosnetzwerke angezeigt.
10. Ist die WLAN-Verbindung des Routers durch Verschlüsselung geschützt (empfohlen), ist Ihre ausgewählte Verbindung mit einem geschlossenen Vorhängeschloss markiert.  
Klicken Sie auf Ihre WLAN-Verbindung und geben Sie anschließend den Netzwerkschlüssel (WLAN-Passwort) ein.
11. Klicken Sie auf **Speichern** und anschließend auf **OK**.
12. Klicken Sie erneut auf **OK**, um einen Verbindungstest zu starten.

Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch Ihrer Spielekonsole.

Wenn Sie den WLAN-Schlüssel in Ihrem Router geändert haben, muss auch in der WLAN-Verbindung Ihrer Spielekonsole der neue WLAN-Schlüssel eingegeben werden.

Zum Eingeben des neuen WLAN-Schlüssels in den Netzwerk-/ Systemeinstellungen Ihrer Spielekonsole halten Sie sich bitte an die Vorgehensweise Ihres Benutzerhandbuches.